

FILIGRAME

Table à manger extensible


L160/247

Références :

7042

7042VC060





e
Ø8



a
Ø10
x6



b
M10x60
x6




c
Ø10
x6




d
Ø8x35
x3

1




Posez le plateau avec la ceinture vers le haut, sur une surface non agressive (tapis, moquette, carton)

Assemblez le premier ensemble de pieds comme détaillé dans la figure.



Une fois le premier ensemble fixé, fixez le deuxième comme la figure 2.



2





Table à manger L160




Table à manger L200





Table à manger L247